



 Air Liquide






Classic



Smart

Kurzanleitung

Druckminderer anschließen.





Nach erfolgter Erst-Montage verbleibt Qlixbi verbunden mit dem Druckminderer bei Dir.

Gasflasche anschließen.

Klicke Qlixbi in die Gasflasche. Kein Maul- oder Schraubenschlüssel erforderlich.

Qlixbi lässt sich um 360° drehen, damit Du den Druckminderer in jede Richtung positionieren kannst.




Stelle sicher, dass Qlixbi vertikal angebracht wird.

Gas einschalten.

Um die Gaszufuhr zu öffnen, ziehe den roten Hebel nach oben.


Mit dem Druckminderer regelst Du den Zufluss.

Fertig!
Du bist bereit
zum Schweißen.




Gas ausschalten.

Schiebe den roten Hebel nach unten, um die Gaszufuhr zu stoppen.



Gasflasche trennen.

Überprüfe zunächst, ob die Gaszufuhr geschlossen ist – roter Hebel ist unten.




Greife Qlixbi seitlich am Schieber, und ziehe den Konnektor zusammen senkrecht nach oben. In diesem Schritt wird Qlixbi automatisch entsperrt. Übe niemals übermäßige Kraft auf Qlixbi aus.


Weitere Informationen findest Du im Benutzerhandbuch.

Spezifisch für Qlixbi Smart

LED leuchtet grün, wenn Qlixbi online und zur Datenübermittlung bereit ist.



LED leuchtet rot, wenn Qlixbi keine Funkverbindung hat. Schlage im Benutzerhandbuch Deines Kundenportals nach oder wende Dich an den Kundenservice.





Air Liquide Deutschland GmbH
Luise-Rainer-Straße 5
40235 Düsseldorf

www.qlixbi.de